

CLEF-FIT2 for SMART TH-ECAS180 (※ボリューム調整ボタン非搭載)

スマートフォン適合機種リスト

- ヘッドホン付属のリモコンで操作可能な機能を示しています。
- 本適合リストはスマートフォンにプリインストールされている基本アプリケーション使用時の検証結果となります。
- 記号説明： ○ = 対応 × = 非対応 — = 未確認

キャリア	メーカー	機種名	備考	再生 一時停止	選曲		着信対応
					送り	戻し	
au/SoftBank	Apple	iPhone 3G/3GS		—	—	—	—
	Apple	iPhone 4/4S/5		○	○	○	○
docomo/au/Softbank	Apple	iPhone 5c/5s		○	○	○	○
	Apple	iPhone 6/6Plus		○	○	○	○
docomo	サムスン	SC-02B (GALAXY S)		○	○	×	○
	サムスン	SC-01C (GALAXY Tab)		×	×	×	○
	サムスン	SC-02C (GALAXY S II)		○	○	×	○
	サムスン	SC-02D (GALAXY Tab)		○	○	○	○
	サムスン	SC-05D (GALAXY Note)		○	○	○	○
	サムスン	SC-06D (GALAXY S III)		○	○	○	○
	サムスン	SC-01E (GALAXY Tab)		○	×	×	×
	サムスン	SC-02E (GALAXY Note)		○	○	○	○
	サムスン	SC-03E (GALAXY S III)		○	○	○	○
	サムスン	SC-04E		○	×	×	○
	サムスン	SC-01F		○	○	×	○
	サムスン	SC-02F		○	○	×	○
	富士通	F-12C		×	×	×	×
	富士通	F-01D (ARROWS Tab LTE)		○	×	×	×
	富士通	F-03D (ARROWS Kiss)		×	×	×	○
	富士通	F-05D (ARROWS X LTE)		○	○	○	○
	富士通	F-07D (ARROWS μ)		×	×	×	×
	富士通	F-08D (Disney mobile)		○	×	×	×
	富士通	F-09D (ANTEPRIMA)		×	×	×	○
	富士通	F-10D (ARROWS X)		○	○	○	○
	富士通	F-11D (ARROWS Me)		×	×	×	○
	富士通	F-12D (らくらくスマートフォン)		×	×	×	○
	富士通	F-02E		○	×	×	○
	富士通	F-03E (ARROWS kiss)		○	○	○	○
	富士通	F-04E (ARROWS V)		○	○	○	○
	富士通	F-05E (ARROWS tab)		○	×	×	×
	富士通	F-06E		○	×	×	○
	富士通	F-07E		○	×	×	○
	富士通	F-08E		○	×	×	○
	富士通	F-09E		○	×	×	○
	富士通	F-01F		○	○	×	○
	富士通	F-02F	タブレット	○	×	×	×
	富士通	F-03F		○	×	×	○
	富士通	F-04F		○	×	×	○
	シャープ	SH-03C (LYNX)		×	×	×	○
	シャープ	SH-12C (AQUOS PHONE)		○	○	○	○
	シャープ	SH-13C (AQUOS PHONE)		○	○	○	○
	シャープ	SH-01D (AQUOS PHONE)		○	○	○	○
	シャープ	SH-04D(Q-pot.Phone)		○	○	○	○
	シャープ	SH-07D (AQUOS PHONE)		○	○	○	○
	シャープ	SH-09D (AQUOS PHONE)		○	○	○	○
	シャープ	SH-01E (AQUOS PHONE si)		○	○	○	○
	シャープ	SH-02E (AQUOS ZETA)		○	○	○	○
	シャープ	SH-04E		○	×	×	○
	シャープ	SH-05E		○	○	×	○
	シャープ	SH-06E		○	○	×	○
	シャープ	SH-07E		○	×	×	○
	シャープ	SH-08E	タブレット	○	×	×	×
	シャープ	SH-01F		×	×	×	×
	パナソニック	P-01D		○	×	×	×
	パナソニック	P-05D (Disney mobile)		×	×	×	×
	パナソニック	P-06D		○	×	×	×
	パナソニック	P-07D		○	○	○	○
	パナソニック	P-08D		○	○	○	○
	パナソニック	P-02E		○	×	×	○
	パナソニック	P-03E		○	×	×	○
	NEC	N-02E		○	○	○	○
	NEC	N-04E		○	×	×	○
	NEC	N-05E		○	×	×	○
	NEC	N-06E		×	×	×	×
	LG Electronics	L-04C (Optimus Chat)		○	○	×	○
	LG Electronics	L-07C (Optimus Bright)		○	○	○	○
	LG Electronics	L-01D (Optimus LTE)		○	○	○	○
	LG Electronics	L-02D (PRADA phone)		○	×	×	×
	LG Electronics	L-05D (Optimus it)		○	○	○	○
	LG Electronics	L-06D (Optimus Vu)		×	×	×	○
	LG Electronics	L-01E (Optimus G)		○	○	○	○
	LG Electronics	L-02E (Optimus LIFE)		○	○	○	○

	LG Electronics	L-04E			○	○	×	○	
	LG Electronics	L-05E			○	○	×	○	
	LG Electronics	L-01F			○	○	×	○	
	東芝	T-01C (REGZA Phone)			×	×	×	×	
	東芝	T-01D (REGZA Phone)			○	×	×	×	
	ソニーエリクソン	SO-01B (Xperia)			×	×	×	×	
	ソニーエリクソン	SO-01C (Xperia arc)			×	×	×	×	
	ソニーエリクソン	SO-01D (Xperia PLAY)			×	×	×	×	
	ソニーエリクソン	SO-02C (Xperia acro)			×	×	×	×	
	ソニーエリクソン	SO-03C (Xperia ray)			×	×	×	×	
	ソニーエリクソン	SO-02D (Xperia NX)			×	×	×	○	
	ソニーエリクソン	SO-03D (Xperia acro HD)			○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	SO-04D (Xperia GX)			○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	SO-05D (Xperia SX)			○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	SO-01E (Xperia AX)			○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	SO-02E(Xperia Z)			○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	SO-03E			×	×	×	○	
	ソニーエリクソン	SO-04E			○	×	×	○	
	ソニーエリクソン	SO-01F			○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	SO-02F			○	○	○	○	
	HUAWEI	HW-01E			×	×	×	○	
	HUAWEI	dtab			○	○	×	○	
	HUAWEI	HW-03E			○	○	×	○	
	Research In Motion	9000 (Blackberry Bold)			—	—	—	—	
	Research In Motion	9300 (Blackberry Curve)			○	×	×	×	
	Research In Motion	9780 (Blackberry Bold)			○	×	×	×	
au	東芝	IS04 (REGZA Phone)			×	×	×	×	
	東芝	IS11T (REGZA Phone)			×	×	×	×	
	シャープ	IS03			×	×	×	×	
	シャープ	IS05			○	○	○	○	
	シャープ	IS12SH (AQUOS Phone)			○	○	○	○	
	シャープ	IS13SH (AQUOS Phone)			○	○	○	○	
	シャープ	IS14SH (AQUOS Phone)			×	×	×	×	
	シャープ	ISW16SH			○	○	○	○	
	シャープ	IS15SH			×	×	×	×	
	シャープ	IS17SH			○	○	○	○	
	シャープ	C01 (INFOBAR)			—	—	—	—	
	シャープ	SHL21 (AQUOS Phone)			○	○	○	○	
	シャープ	SHL22			○	○	×	○	
	シャープ	SHL23			×	×	×	×	
	富士通	ISW11F (ARROWS Z)			○	×	×	×	
	富士通	IS12F (ARROWS ES)			×	×	×	×	
	富士通	FJL21 (ARROWS ef)			○	×	×	×	
	富士通	FJL22			○	○	×	○	
	富士通	FJT21	タブレット		○	×	×	×	
	HTC	ISW12HT (HTC EVO WiMAX3D)			○	×	×	×	
	HTC	ISW13HT			×	×	×	○	
	HTC	HTL21			○	○	○	○	
	HTC	HTL22			○	×	×	○	
	モトローラ	ISW11M (MOTOROLA PHOTON)			○	×	×	×	
	モトローラ	IS12M (MOTOROLA RAZR)			○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	IS11S (Xperia acro)			×	×	×	×	
	ソニーエリクソン	IS12S (Xperia acro HD)			×	×	×	○	
	ソニーエリクソン	SOL21 (Xperia VL)			○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	SOL22			○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	SOL23			○	○	×	○	
	サムスン	ISW11SC (GALAXY SII WiMAX)			○	○	○	○	
	サムスン	SCL21 (GALAXY SIII progre)			○	○	○	○	
	サムスン	SCL22			○	○	×	○	
	LG Electronics	IS11LG (Optimus X)			○	○	×	○	
	LG Electronics	LGL21 (Optimus G)			○	○	○	○	
	LG Electronics	LGL22			○	○	○	○	
	京セラ	KYL21 (DIGNO S)			○	○	○	○	
	京セラ	URBANO L01			○	×	×	○	
	京セラ	KYL22			○	○	×	○	
	カシオ	CAL21 (G's One type-L)			○	×	×	×	
	パンテック&キュリテル	PTL21 (VEGA)			○	×	×	×	
	SoftBank	シャープ	003SH (GALAPAGOS)			×	×	×	○
		シャープ	005SH (GALAPAGOS)			○	○	○	○
		シャープ	006SH (AQUOS Phone)			×	×	×	○
		シャープ	009SH (AQUOS Phone)			×	×	×	○
		シャープ	102SH (AQUOS Phone)			×	×	×	○
		シャープ	102SH II (AQUOS Phone)			×	×	×	○
シャープ		103SH (AQUOS Phone)			×	×	×	×	
シャープ		104SH (AQUOS Phone)			×	×	×	○	
シャープ		106SH (AQUOS Phone)			○	○	○	○	
シャープ		107SH (AQUOS Phone)			○	○	○	○	
シャープ		DM009SH (Disney mobile)			×	×	×	○	
シャープ		DM010SH (Disney mobile)			○	○	○	○	
シャープ		DM012SH (Disney mobile)			×	×	×	○	
シャープ		DM013SH (Disney mobile)			○	○	○	○	
シャープ		DM014SH (Disney mobile)			○	×	×	○	
シャープ		200SH (PANTONE 6)			○	○	○	○	
シャープ		203SH			○	×	×	○	
シャープ		204SH			○	×	×	○	
シャープ		205SH			○	×	×	○	
シャープ		206SH			○	○	×	○	
シャープ		302SH			○	○	×	○	
HTC		X06HT (Desire)			○	○	○	○	

	HTC	X06HT II (Desire)		x	x	x	○
	HTC	001HT (Desire HD)		○	○	○	○
	パナソニック	102P		x	x	x	○
	DELL	101DL (DELL Streak Pro)		○	○	○	○
	ZTE	009Z (STAR 7)		x	x	x	x
	京セラ	101K (HONEY BEE)		x	x	x	x
	京セラ	202K		○	x	x	○
	京セラ	DM015K (Disney mobile)		○	x	x	○
	富士通	101F		○	○	○	○
	富士通	201F		○	○	x	○
	富士通	202F		○	x	x	○
	富士通	301F		○	x	x	○
	モトローラ	201M (RAZR M)		○	○	○	○
	HUAWEI	201HW (STREAM)		x	x	x	○
EMOBILE	HTC	S31HT (Aria)		○	○	○	○
	HUAWEI	GS01		—	—	—	—
	HUAWEI	GS02		○	x	x	x
	HUAWEI	GS03		x	x	x	○
	HUAWEI	GT01		—	—	—	—
	富士通	EM01F		○	x	x	○
	DELL	GS01 (DELL Streak Pro)		○	○	○	○
WILLCOM	京セラ	WX10K		○	x	x	○
	シャープ	WX04SH		○	x	x	○