

CLEF-Smart TH-SECAS301

スマートフォン適合機種リスト

- ヘッドホン付属のリモコンで操作可能な機能を示しています。
- 本適合リストはスマートフォンにプリインストールされている基本アプリケーション使用時の検証結果となります。
- 記号説明： ○ = 対応 × = 非対応 — = 未確認

キャリア	メーカー	機種名	備考	再生 一時停止	選曲		ボリューム	着信対応
					送り	戻し		
au	ASUS	MeMO Pad 8 (AST21)	タブレット	○	○	X	○	—
au	HTC	HTL21		○	X	X	○	○
au	HTC	HTL22		○	X	X	○	○
au	HTC	HTL23		○	X	X	○	○
au	HTC	HTV31(HTC J butterfly)		○	X	X	○	○
au	HTC	ISW12HT (HTC EVO WiMAX3D)		○	X	X	○	○
au	HTC	ISW13HT		○	X	X	○	○
au	LG Electronics	IS11LG (Optimus X)		○	X	X	○	○
au	LG Electronics	LGL21 (Optimus G)		○	○	○	X	○
au	LG Electronics	LGL22		○	○	X	○	○
au	LG Electronics	LGL24		○	○	X	○	○
au	LG Electronics	LGL25(Fx0)		○	X	X	○	○
au	LG Electronics	LGV31		○	○	X	○	○
au	LG Electronics	LGV32(isai vivid)		○	○	X	○	○
au	カシオ	CAL21 (G's One type-L)		X	X	X	○	○
au	京セラ	KYL21 (DIGNO S)		○	○	X	○	○
au	京セラ	TORQUE G01		○	X	X	○	○
au	京セラ	URBANO V01		○	○	X	○	○
au	サムスン	ISW11SC (GALAXY SII WiMAX)		○	○	X	○	○
au	サムスン	SCL21 (GALAXY SIII progre)		○	○	X	○	○
au	サムスン	SCL22		○	○	X	○	○
au	サムスン	SCL24		○	○	X	○	○
au	サムスン	SCT21	タブレット	○	○	X	○	—
au	サムスン	SCV31(Galaxy S6 edge)		○	X	X	○	○
au	シャープ	C01 (INFOBAR)		○	X	X	○	○
au	シャープ	IS03		X	X	X	○	○
au	シャープ	IS05		X	X	X	○	○
au	シャープ	IS12SH (AQUOS Phone)		○	X	X	○	○
au	シャープ	IS13SH (AQUOS Phone)		○	○	X	○	○
au	シャープ	IS14SH (AQUOS Phone)		X	X	X	○	○
au	シャープ	IS15SH		X	X	X	X	X
au	シャープ	IS17SH		○	○	○	○	○
au	シャープ	ISW16SH		○	○	○	○	○
au	シャープ	SHL21 (AQUOS Phone)		○	X	X	○	○
au	シャープ	SHL22		○	○	X	○	○
au	シャープ	SHL23		○	○	X	○	○
au	シャープ	SHV31(AQUOS SERIE mini)		○	X	X	○	○
au	シャープ	SHV32(AQUOS SERIE)		○	X	X	○	○
au	ソニー	IS11S (Xperia acro)		—	—	—	—	—
au	ソニー	IS12S (Xperia acro HD)		○	○	○	○	○
au	ソニー	SOL21 (Xperia VL)		○	X	X	○	○
au	ソニー	SOL22 (Xperia UL)		○	○	○	○	○
au	ソニー	SOL23 (Xperia Z1)		○	○	○	○	○
au	ソニー	SOL26 (Xperia Z3)		○	○	○	○	○
au	ソニー	SOV31(Xperia Z4)		○	X	X	○	○
au	東芝	IS04 (REGZA Phone)		X	X	X	○	○
au	東芝	IS11T (REGZA Phone)		X	X	X	○	○
au	パンテック&キュリテル	PTL21 (VEGA)		○	X	X	○	X
au	モトローラ	IS12M (MOTOROLA RAZR)		X	X	X	○	○
au	モトローラ	ISW11M (MOTOROLA PHOTON)		○	X	X	○	○
au	京セラ	INFOBAR A03(KYV33)		○	○	○	○	○
au	京セラ	KYL22		○	○	×	○	○
au	京セラ	KYL23(miraie)		-	-	-	-	-
au	京セラ	KYV32(BASIO)		○	X	X	○	○
au	京セラ	URBANO L01		○	X	X	○	○
au	京セラ	URBANO V01(KYV31)		○	○	X	○	○
au	富士通	FJL21 (ARROWS ef)		○	X	X	○	X
au	富士通	FJL22		○	X	X	○	○
au	富士通	FJT21	タブレット	○	X	X	○	—
au	富士通	IS12F (ARROWS ES)		X	X	X	○	○
au	富士通	ISW11F (ARROWS Z)		○	○	○	○	○
au/SoftBank	Apple	iPhone 3G/3GS		○	○	○	○	○
au/SoftBank	Apple	iPhone 4/4S/5		○	○	○	○	○
docomo	HUAWEI	dtab		○	○	X	○	○
docomo	HUAWEI	HW-01E		X	X	X	X	X
docomo	HUAWEI	HW-03E		○	○	X	○	○
docomo	HUAWEI TECHNOLOGIES	dtab d-01G		○	X	X	○	-
docomo	LG Electronics	DM-01G		○	X	X	○	○
docomo	LG Electronics	L-01D (Optimus LTE)		X	X	X	○	○
docomo	LG Electronics	L-01E (Optimus G)		○	X	X	○	○
docomo	LG Electronics	L-01F		○	○	X	○	○
docomo	LG Electronics	L-02D (PRADA phone)		X	X	X	○	○
docomo	LG Electronics	L-02E (Optimus LIFE)		○	X	X	○	○

docomo	LG Electronics	L-04C (Optimus Chat)		○	○	X	○	○
docomo	LG Electronics	L-04E		○	○	X	○	○
docomo	LG Electronics	L-05D (Optimus it)		○	○	X	○	○
docomo	LG Electronics	L-05E		○	○	X	○	○
docomo	LG Electronics	L-06D (Optimus Vu)		X	X	X	X	○
docomo	LG Electronics	L-07C (Optimus Bright)		○	○	X	○	○
docomo	NEC	N-02E		○	X	X	○	○
docomo	NEC	N-04E		○	X	X	○	○
docomo	NEC	N-05E		○	X	X	○	○
docomo	NEC	N-06E		X	X	X	○	X
docomo	Research In Motion	9000 (Blackberry Bold)		○	X	X	○	○
docomo	Research In Motion	9300 (Blackberry Curve)		○	X	X	○	○
docomo	Research In Motion	9780 (Blackberry Bold)		○	X	X	○	○
docomo	サムスン	SC-01C (GALAXY Tab)		○	○	X	○	○
docomo	サムスン	SC-01E (GALAXY Tab)		○	X	X	○	X
docomo	サムスン	SC-01F		○	○	X	○	○
docomo	サムスン	SC-01G		○	X	X	○	○
docomo	サムスン	SC-02B (GALAXY S)		○	○	X	○	○
docomo	サムスン	SC-02C (GALAXY S II)		○	○	X	○	○
docomo	サムスン	SC-02D (GALAXY Tab)		○	○	X	○	○
docomo	サムスン	SC-02E (GALAXY Note)		○	X	X	○	○
docomo	サムスン	SC-02F		○	○	X	○	○
docomo	サムスン	SC-02G		○	X	X	○	○
docomo	サムスン	SC-03E (GALAXY S III)		○	X	X	○	○
docomo	サムスン	SC-03G	タブレット	○	○	X	○	—
docomo	サムスン	SC-03G(GALAXY Tab S 8.4)		○	○	X	○	-
docomo	サムスン	SC-04E		○	X	X	○	○
docomo	サムスン	SC-04G(Galaxy S6 edge)		○	X	X	○	○
docomo	サムスン	SC-05D (GALAXY Note)		○	○	○	○	○
docomo	サムスン	SC-05G(Galaxy S6)		○	X	X	○	○
docomo	サムスン	SC-06D (GALAXY S III)		○	X	X	○	○
docomo	シャープ	SH-01D (AQUOS PHONE)		X	X	X	○	○
docomo	シャープ	SH-01E (AQUOS PHONE si)		○	X	X	○	○
docomo	シャープ	SH-01F		○	○	X	○	○
docomo	シャープ	SH-01G		○	X	X	○	○
docomo	シャープ	SH-02E (AQUOS ZETA)		○	X	X	○	○
docomo	シャープ	SH-02G		○	○	X	○	○
docomo	シャープ	SH-03C (LYNX)		X	X	X	○	○
docomo	シャープ	SH-03G(AQUOS ZETA)		○	○	X	○	○
docomo	シャープ	SH-04D(Q-pot.Phone)		○	○	X	○	○
docomo	シャープ	SH-04E		○	X	X	○	○
docomo	シャープ	SH-05E		○	○	X	○	○
docomo	シャープ	SH-06E		○	X	X	○	○
docomo	シャープ	SH-07D (AQUOS PHONE)		○	○	X	○	○
docomo	シャープ	SH-07E		○	○	X	○	○
docomo	シャープ	SH-08E	タブレット	○	○	X	○	—
docomo	シャープ	SH-09D (AQUOS PHONE)		○	○	X	○	○
docomo	シャープ	SH-12C (AQUOS PHONE)		○	○	X	○	○
docomo	シャープ	SH-13C (AQUOS PHONE)		○	○	X	○	○
docomo	ソニー	SO-01B (Xperia)		—	—	—	—	—
docomo	ソニー	SO-01C (Xperia arc)		—	—	—	—	—
docomo	ソニー	SO-01D (Xperia PLAY)		—	—	—	—	—
docomo	ソニー	SO-01E (Xperia AX)		○	X	X	○	○
docomo	ソニー	SO-01F		○	○	○	○	○
docomo	ソニー	SO-01G		○	○	○	○	○
docomo	ソニー	SO-02C (Xperia acro)		—	—	—	—	—
docomo	ソニー	SO-02D (Xperia NX)		○	○	○	○	○
docomo	ソニー	SO-02E(Xperia Z)		○	○	○	○	○
docomo	ソニー	SO-02F		○	○	○	○	○
docomo	ソニー	SO-02G		○	X	X	○	○
docomo	ソニー	SO-03C (Xperia ray)		—	—	—	—	—
docomo	ソニー	SO-03D (Xperia acro HD)		○	○	○	○	○
docomo	ソニー	SO-03E	タブレット	○	○	○	○	—
docomo	ソニー	SO-03G(Xperia Z4)		○	X	X	○	○
docomo	ソニー	SO-04D (Xperia GX)		○	X	X	○	○
docomo	ソニー	SO-04E		○	X	X	○	○
docomo	ソニー	SO-05D (Xperia SX)		○	○	○	○	○
docomo	東芝	T-01C (REGZA Phone)		X	X	X	○	○
docomo	東芝	T-01D (REGZA Phone)		X	X	X	○	○
docomo	パナソニック	P-01D		X	X	X	○	X
docomo	パナソニック	P-02E		○	X	X	○	○
docomo	パナソニック	P-03E		○	X	X	○	○
docomo	パナソニック	P-05D (Disney mobile)		X	X	X	○	○
docomo	パナソニック	P-06D		○	X	X	○	○
docomo	パナソニック	P-07D		○	X	X	○	○
docomo	パナソニック	P-08D		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-01D (ARROWS Tab LTE)		X	X	X	○	X
docomo	富士通	F-02E		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-03D (ARROWS Kiss)		X	X	X	○	○
docomo	富士通	F-03E (ARROWS kiss)		—	—	—	—	—
docomo	富士通	F-04E (ARROWS V)		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-05D (ARROWS X LTE)		X	X	X	○	○
docomo	富士通	F-05E (ARROWS tab)		○	X	X	X	X
docomo	富士通	F-07D (ARROWS μ)		X	X	X	○	○
docomo	富士通	F-08D (Disney mobile)		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-09D (ANTEPRIMA)		X	X	X	○	○
docomo	富士通	F-10D (ARROWS X)		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-11D (ARROWS Me)		X	X	X	○	○
docomo	富士通	F-12C		X	X	X	○	○
docomo	富士通	F-12D (らくらくスマートフォン)		X	X	X	X	○
docomo	富士通	F-01F		○	○	X	○	○
docomo	富士通	F-02F	タブレット	○	○	X	○	—
docomo	富士通	F-02G		○	○	X	○	○
docomo	富士通	F-03F		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-03G	タブレット	○	X	X	○	—

docomo	富士通	F-04F		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-04G(ARROWS NX)		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-06E		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-07E		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-08E		○	X	X	○	○
docomo	富士通	F-09E		○	X	X	○	○
docomo/au/Softbank	Apple	iPhone 5c/5s		○	○	○	○	○
docomo/au/Softbank	Apple	iPhone 6/6Plus		○	○	○	○	○
EMOBILE	DELL	GS01 (DELL Streak Pro)		○	○	X	○	○
EMOBILE	HTC	S31HT (Aria)		○	X	X	○	○
EMOBILE	HUAWEI	GS01		X	X	X	○	X
EMOBILE	HUAWEI	GS02		○	X	X	○	○
EMOBILE	HUAWEI	GS03		X	X	X	○	○
EMOBILE	HUAWEI	GT01		—	—	—	—	—
EMOBILE	富士通	EM01F		○	○	X	○	○
SoftBank	DELL	101DL (DELL Streak Pro)		X	X	X	○	○
SoftBank	HTC	001HT (Desire HD)		X	X	X	○	○
SoftBank	HTC	X06HT (Desire)		○	X	X	○	○
SoftBank	HTC	X06HT II (Desire)		○	X	X	○	○
SoftBank	HUAWEI	201HW (STREAM)		X	X	X	○	X
SoftBank	HUAWEI	402HW	タブレット	○	○	○	○	—
SoftBank	ZTE	009Z (STAR 7)		X	X	X	○	X
SoftBank	サムスン	403SC	タブレット	○	○	X	○	—
SoftBank	サムスン	403SC(GALAXY Tab4)		○	○	X	○	-
SoftBank	サムスン	404SC(Galaxy S6 edge)		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	003SH (GALAPAGOS)		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	005SH (GALAPAGOS)		X	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	006SH (AQUOS Phone)		X	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	009SH (AQUOS Phone)		X	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	102SH (AQUOS Phone)		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	102SH II (AQUOS Phone)		X	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	103SH (AQUOS Phone)		X	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	104SH (AQUOS Phone)		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	106SH (AQUOS Phone)		X	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	107SH (AQUOS Phone)		○	○	X	○	○
SoftBank	シャープ	200SH (PANTONE 6)		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	203SH		○	○	X	○	○
SoftBank	シャープ	204SH		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	205SH		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	206SH		○	○	X	○	○
SoftBank	シャープ	302SH		○	○	X	○	○
SoftBank	シャープ	305SH		○	○	X	○	○
SoftBank	シャープ	401SH		○	○	X	○	○
SoftBank	シャープ	402SH		○	○	X	○	○
SoftBank	シャープ	DM009SH (Disney mobile)		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	DM010SH (Disney mobile)		X	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	DM012SH (Disney mobile)		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	DM013SH (Disney mobile)		○	X	X	○	○
SoftBank	シャープ	DM014SH (Disney mobile)		○	X	X	○	○
SoftBank	ソニー	401SO		○	○	○	○	○
SoftBank	ソニー	402SO(Xperia Z4)		○	○	○	○	○
SoftBank	パナソニック	102P		X	X	X	○	X
SoftBank	富士通	101F		○	X	X	○	○
SoftBank	モトローラ	201M (RAZR M)		○	X	X	○	X
SoftBank	京セラ	101K (HONEY BEE)		○	○	X	○	○
SoftBank	京セラ	202K		○	○	X	○	○
SoftBank	京セラ	DIGNO U 404KC		○	X	X	○	○
SoftBank	京セラ	DM015K (Disney mobile)		○	○	X	○	○
SoftBank	富士通	201F		○	○	X	○	○
SoftBank	富士通	202F		○	X	○	○	○
SoftBank	富士通	301F		○	X	X	○	○
WILLCOM	シャープ	WX04SH		○	X	X	○	○
WILLCOM	京セラ	WX10K		○	○	○	○	○
Y! mobile	HUAWEI	403HW	タブレット	○	○	○	○	—
Y! mobile	京セラ	302KC		○	○	X	○	○
Y!mobile	LG Electronics	402LG(Spray)		○	X	X	○	○
Y!mobile	モトローラ	nexus6		○	X	X	○	○
Y!mobile	京セラ	DIGNO C 404KC		○	○	X	○	○
その他	ASUS	ZenFone2(SIMなし)ZE551ML		○	○	X	○	-
その他	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend G620S(SIMなし)		○	○	○	○	-
その他	HUAWEI TECHNOLOGIES	Ascend Mate7(SIMなし)		○	○	○	○	-
その他	シャープ	AQUOS SH-M01(SIMなし)楽天モバイル		○	○	X	○	-