

CLEF-String for Smart TH-ECAS300

CLEF-SMART TH-ECAS250

スマートフォン適合機種リスト

- ヘッドホン付属のリモコンで操作可能な機能を示しています。
- 本適合リストはスマートフォンにプリインストールされている基本アプリケーション使用時の検証結果となります。
- 記号説明： ○ = 対応 × = 非対応 — = 未確認

キャリア	メーカー	スマートフォン機種名	再生 一時停止	選曲		ボリューム	着信対応
				送り	戻し		
au/SoftBank	Apple	iPhone 3G/3GS	○	○	○	○	○
	Apple	iPhone 4/4S/5	○	○	○	○	○
docomo/au/Softbank	Apple	iPhone 5c/5s	○	○	○	○	○
	Apple	iPhone 6/6Plus	○	○	○	○	○
docomo	サムスン	SC-02B (GALAXY S)	○	○	×	○	○
	サムスン	SC-01C (GALAXY Tab)	○	○	×	○	○
	サムスン	SC-02C (GALAXY S II)	○	○	×	○	○
	サムスン	SC-02D (GALAXY Tab)	○	○	×	○	○
	サムスン	SC-05D (GALAXY Note)	○	○	○	○	○
	サムスン	SC-06D (GALAXY S III)	○	×	×	○	○
	サムスン	SC-01E (GALAXY Tab)	○	×	×	○	×
	サムスン	SC-02E (GALAXY Note)	○	×	×	○	○
	サムスン	SC-03E (GALAXY S III)	○	×	×	○	○
	サムスン	SC-04E	○	×	×	○	○
	富士通	F-12C	×	×	×	○	○
	富士通	F-01D (ARROWS Tab LTE)	×	×	×	○	×
	富士通	F-03D (ARROWS Kiss)	×	×	×	○	○
	富士通	F-05D (ARROWS X LTE)	×	×	×	○	○
	富士通	F-07D (ARROWS μ)	×	×	×	○	○
	富士通	F-08D (Disney mobile)	○	×	×	○	○
	富士通	F-09D (ANTEPRIMA)	×	×	×	○	○
	富士通	F-10D (ARROWS X)	○	×	×	○	○
	富士通	F-11D (ARROWS Me)	×	×	×	○	○
	富士通	F-12D (ちくらくスマートフォン)	×	×	×	×	○
	富士通	F-02E	○	×	×	○	○
	富士通	F-03E (ARROWS kiss)	—	—	—	—	—
	富士通	F-04E (ARROWS V)	○	×	×	○	○
	富士通	F-05E (ARROWS tab)	○	×	×	×	×
	シャープ	SH-03C (LYNX)	×	×	×	○	○
	シャープ	SH-12C (AQUOS PHONE)	○	○	×	○	○
	シャープ	SH-13C (AQUOS PHONE)	○	○	×	○	○
	シャープ	SH-01D (AQUOS PHONE)	×	×	×	○	○
	シャープ	SH-04D(Q-pot.Phone)	○	○	×	○	○
	シャープ	SH-07D (AQUOS PHONE)	○	○	×	○	○
	シャープ	SH-09D (AQUOS PHONE)	○	○	×	○	○
	シャープ	SH-01E (AQUOS PHONE si)	○	×	×	○	○
	シャープ	SH-02E (AQUOS ZETA)	○	×	×	○	○
	シャープ	SH-04E	○	×	×	○	○
	シャープ	SH-05E	○	○	×	○	○
	シャープ	SH-06E	○	×	×	○	○
	シャープ	SH-07E	○	○	×	○	○
	パナソニック	P-01D	×	×	×	○	×
	パナソニック	P-05D (Disney mobile)	×	×	×	○	○
	パナソニック	P-06D	○	×	×	○	○
	パナソニック	P-07D	○	×	×	○	○
	パナソニック	P-08D	○	×	×	○	○
	パナソニック	P-02E	○	×	×	○	○
	パナソニック	P-03E	○	×	×	○	○
	NEC	N-02E	○	×	×	○	○
	NEC	N-04E	○	×	×	○	○
	NEC	N-05E	○	×	×	○	○
	NEC	N-06E	×	×	×	○	×
	LG Electronics	L-04C (Optimus Chat)	○	○	×	○	○
	LG Electronics	L-07C (Optimus Bright)	○	○	×	○	○
	LG Electronics	L-01D (Optimus LTE)	×	×	×	○	○
	LG Electronics	L-02D (PRADA phone)	×	×	×	○	○
	LG Electronics	L-05D (Optimus it)	○	○	×	○	○
	LG Electronics	L-06D (Optimus Vu)	×	×	×	×	○
	LG Electronics	L-01E (Optimus G)	○	×	×	○	○
	LG Electronics	L-02E (Optimus LIFE)	○	×	×	○	○
	LG Electronics	L-04E	○	○	×	○	○
	LG Electronics	L-05E	○	○	×	○	○
	東芝	T-01C (REGZA Phone)	×	×	×	○	○
	東芝	T-01D (REGZA Phone)	×	×	×	○	○
	ソニー・エリクソン	SO-01B (Xperia)	—	—	—	—	—
	ソニー・エリクソン	SO-01C (Xperia arc)	—	—	—	—	—
	ソニー・エリクソン	SO-01D (Xperia PLAY)	—	—	—	—	—

	ソニー・エリクソン	SO-02C (Xperia acro)	—	—	—	—	—
	ソニー・エリクソン	SO-03C (Xperia ray)	—	—	—	—	—
	ソニー・エリクソン	SO-02D (Xperia NX)	○	○	○	○	○
	ソニー・エリクソン	SO-03D (Xperia acro HD)	○	○	○	○	○
	ソニー・エリクソン	SO-04D (Xperia GX)	○	×	×	○	○
	ソニー・エリクソン	SO-05D (Xperia SX)	○	○	○	○	○
	ソニー・エリクソン	SO-01E (Xperia AX)	○	×	×	○	○
	ソニーエリクソン	SO-02E(Xperia Z)	○	○	○	○	○
	ソニーエリクソン	SO-03E	○	○	○	○	○
	ソニーエリクソン	SO-04E	○	×	×	○	○
	HUAWEI	HW-01E	×	×	×	×	×
	HUAWEI	dtab	○	○	×	○	○
	HUAWEI	HW-03E	○	○	×	○	○
	Research In Motion	9000 (Blackberry Bold)	○	×	×	○	○
	Research In Motion	9300 (Blackberry Curve)	○	×	×	○	○
	Research In Motion	9780 (Blackberry Bold)	○	×	×	○	○
au	東芝	IS04 (REGZA Phone)	×	×	×	○	○
	東芝	IS11T (REGZA Phone)	×	×	×	○	○
	シャープ	IS03	×	×	×	○	○
	シャープ	IS05	×	×	×	○	○
	シャープ	IS12SH (AQUOS Phone)	○	×	×	○	○
	シャープ	IS13SH (AQUOS Phone)	○	○	×	○	○
	シャープ	IS14SH (AQUOS Phone)	×	×	×	○	○
	シャープ	ISW16SH	○	○	○	○	○
	シャープ	IS15SH	×	×	×	×	×
	シャープ	IS17SH	○	○	○	○	○
	シャープ	C01 (INFOBAR)	○	×	×	○	○
	シャープ	SHL21 (AQUOS Phone)	○	×	×	○	○
	富士通	ISW11F (ARROWS Z)	○	○	○	○	○
	富士通	IS12F (ARROWS ES)	×	×	×	○	○
	富士通	FJL21 (ARROWS ef)	○	×	×	○	×
	HTC	ISW12HT (HTC EVO WiMAX3D)	○	×	×	○	○
	HTC	ISW13HT	○	×	×	○	○
	HTC	HTL21	○	×	×	○	○
	HTC	HTL22	○	×	×	○	○
	モトローラ	ISW11M (MOTOROLA PHOTON)	○	×	×	○	○
	モトローラ	IS12M (MOTOROLA RAZR)	×	×	×	○	○
	ソニー・エリクソン	IS11S (Xperia acro)	—	—	—	—	—
	ソニー・エリクソン	IS12S (Xperia acro HD)	○	○	○	○	○
	ソニー・エリクソン	SOL21 (Xperia VL)	○	×	×	○	○
	ソニーエリクソン	SOL22	○	○	○	○	○
	サムスン	ISW11SC (GALAXY SII WiMAX)	○	○	×	○	○
	サムスン	SCL21 (GALAXY SIII progre)	○	○	×	○	○
	LG Electronics	IS11LG (Optimus X)	○	×	×	○	○
	LG Electronics	LGL21 (Optimus G)	○	○	○	×	○
	京セラ	KYL21 (DIGNO S)	○	○	×	○	○
	京セラ	URBANO L01	○	×	×	○	○
	カシオ	CAL21 (G's One type-L)	×	×	×	○	○
	バンテック&キュリテル	PTL21 (VEGA)	○	×	×	○	×
SoftBank	シャープ	003SH (GALAPAGOS)	○	×	×	○	○
	シャープ	005SH (GALAPAGOS)	×	×	×	○	○
	シャープ	006SH (AQUOS Phone)	×	×	×	○	○
	シャープ	009SH (AQUOS Phone)	×	×	×	○	○
	シャープ	102SH (AQUOS Phone)	○	×	×	○	○
	シャープ	102SH II (AQUOS Phone)	×	×	×	○	○
	シャープ	103SH (AQUOS Phone)	×	×	×	○	○
	シャープ	104SH (AQUOS Phone)	○	×	×	○	○
	シャープ	106SH (AQUOS Phone)	×	×	×	○	○
	シャープ	107SH (AQUOS Phone)	○	○	×	○	○
	シャープ	DM009SH (Disney mobile)	○	×	×	○	○
	シャープ	DM010SH (Disney mobile)	×	×	×	○	○
	シャープ	DM012SH (Disney mobile)	○	×	×	○	○
	シャープ	DM013SH (Disney mobile)	○	×	×	○	○
	シャープ	DM014SH	○	×	×	○	○
	シャープ	200SH (PANTONE 6)	○	×	×	○	○
	シャープ	203SH	○	○	×	○	○
	シャープ	204SH	○	×	×	○	○
	シャープ	205SH	○	×	×	○	○
	HTC	X06HT (Desire)	○	×	×	○	○
	HTC	X06HT II (Desire)	○	×	×	○	○
	HTC	001HT (Desire HD)	×	×	×	○	○
	パナソニック	102P	×	×	×	○	×
	DELL	101DL (DELL Streak Pro)	×	×	×	○	○
	ZTE	009Z (STAR 7)	×	×	×	○	×
	京セラ	101K (HONEY BEE)	○	×	×	○	○
	富士通	101F	○	×	×	○	○
	富士通	201F	○	○	×	○	○
	モトローラ	201M (RAZR M)	○	×	×	○	×
	HUAWEI	201HW (STREAM)	×	×	×	○	×
EMOBILE	HTC	S31HT (Aria)	○	×	×	○	○
	HUAWEI	GS01	×	×	×	○	×
	HUAWEI	GS02	○	×	×	○	○
	HUAWEI	GS03	×	×	×	○	○
	HUAWEI	GT01	—	—	—	—	—
	DELL	GS01 (DELL Streak Pro)	○	○	×	○	○